

Wartung der Scharniere

Die Scharniere Ihrer Sanctuary Infrarotsauna müssen regelmäßig gewartet werden, um sicherzustellen, dass sie die Glastür weiterhin fest umschließen. Wenn die Scharniere nicht gewartet werden, kann sich die Tür senken, was zu Ausrichtungsfehlern, Kratzern und Schäden an der Tür und den Scharnieren führen kann.

Nach der Installation empfehlen wir, die Scharniere eine Woche nach dem ersten Saunagang zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sich die Scharniere durch den anfänglichen Temperaturwechsel nicht gelockert haben. Danach empfehlen wir, die Scharniere in Privathaushalten alle 4-6 Wochen und in stark frequentierten Geschäftsräumen einmal pro Woche zu überprüfen.



SIE BRAUCHEN:

Drehmomentschlüssel mit ¼"-Antrieb, eingestellt auf 7,5 Newtonmeter mit 4mm-Innensechskant

- ① Ihr Scharnier sollte genau positioniert werden, so dass das C-förmige Teil bündig und genau an der Scheibenkante verläuft.
- ② Jedes Scharnier hat sechs Sechskantschrauben, die überprüft und nachgezogen werden müssen. Die ersten vier befinden sich auf der Innenseite Ihrer Sauna. Ziehen Sie diese vier Schrauben mit einem auf 7,5 Nm eingestellten Drehmomentschlüssel an, bis der Drehmomentschlüssel einrastet.
- ③ Die verbleibenden zwei Sechskantschrauben befinden sich auf dem Rücken des Scharniers und sind nur beim Öffnen der Tür sichtbar. Diese Schrauben können von Hand mit einem 2,5 mm Inbusschlüssel angezogen werden.



Hinweis: KNACKENDE SCHARNIERE - ein knackendes Geräusch wird durch den Stift innerhalb der Scharnierachse verursacht, der beim Öffnen der Tür einrastet. Dies lässt sich leicht beheben, indem diese beiden Sechskantschrauben mit einem 2,5-mm-Inbusschlüssel angezogen werden.